

Регулируемая гиря

Руководство пользователя

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!



Вы только что приобрели продукт, созданный с учетом качества, безопасности и функциональности. Данное оборудование позволяет безопасно и комфортно заниматься спортом, не выходя из дома. Регулярные занятия спортом - один из лучших способов сохранить здоровье. В целях безопасности и сохранения здоровья просим ознакомиться с данной инструкцией перед использованием гантели.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не подпускайте детей и домашних животных к гире.
- Несколько человек одновременно не могут использовать гирю.
- Следует немедленно прекратить тренировку при появлении любых аномальных симптомов, таких как головокружение, тошнота или ощущение сдавленности в груди. Немедленно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный продукт предназначен для домашнего и коммерческого использования.
- Проверьте перед использованием. Не используйте гирю с изношенными или поврежденными деталями.
- Регулярно проверяйте и тестируйте механизм блокировки.
- Не роняйте гирю на землю, чтобы не повредить изделие и не травмироваться.
- Не пытайтесь разобрать гирю.
- Разминайтесь перед тренировкой.

- Не вращайте за рукоятку с силой, если она в повреждённом состоянии.

ВНИМАНИЕ! Следуйте указаниям врача перед началом любой программы упражнений, если у вас есть заболевания сердца, легких, высокое кровяное давление, инфекционные заболевания, тяжелая анемия, остеопороз, артрит, повреждения или воспаления мышц и мягких тканей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Предусмотрено 7 весовых величин (как в кг, так и в фунтах), как показано ниже.

КГ	2	5	8	11	14	17	20
Фунт	5	11.5	18	24.5	31	37.5	44

Примечание: Поскольку данные веса округлены, возможны ошибки в фактическом весе и разметке шкалы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ШАГ 1



Убедитесь, что сторона с предупреждающим знаком совмещена с пазом основания.

ШАГ 2



Перед подъемом гири необходимо убедиться, что цифра совпадает с красной точкой отметки.

ШАГ 3



Поместите элементы гири снизу-вверх в соответствии с порядком NO.6 - NO.1 на боковой стороне гири.

КАК ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ГИРЮ

Если гирю невозможно повернуть или вернуть на место, не поворачивайте ручку с усилием. Выполните следующие действия, чтобы переустановить гирю.

1. Снимите гирю с основания. Одновременно нажмите на две точки сброса, поворачивая гирю, чтобы снять ее.
2. Установите полый корпус обратно на основание, затем поверните механизм на минимальное значение.
3. Затем установите элементы гири снизу-вверх в соответствии с порядком N0.6 - N0.1 на боковой стороне гири.
4. Теперь вы можете использовать гирю. Перед подъемом гири убедитесь, что цифра совмещена с красной точкой.



ГАРАНТИЯ

Компания Genau гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Мы стремимся предлагать только лучшее, поэтому на всё наше оборудование предоставляется гарантия.

Внимание! Найдите в коробке официальный гарантийный бланк на листе А4 и не выбрасывайте его на протяжении всего срока использования оборудования.

Примечание: Если вы не нашли в коробке гарантийный лист, просим Вас связаться с сервисом.

Условия гарантии

1. Гарантийный срок начинается с даты продажи товара.
2. Гарантия распространяется на дефекты, вызванные заводским браком или недостатками материалов.
3. Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах.
4. В случае поломки товара в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить данный гарантийный лист и товар в полном комплекте в сервисный центр для диагностики и ремонта.
5. Ремонт или замена товара производится бесплатно в случае подтверждения гарантийного случая.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или транспортировкой;
 - повреждения, вызванные воздействием жидкости, огня, химических веществ и других внешних факторов;
 - поломки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации;
 - самостоятельное несогласованное с Сервисом вмешательство в конструкцию или ремонт неавторизованными лицами;
 - расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы (ремни, батареи и т.п.).

Обработка заявки по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться к продавцу (место покупки оборудования).

Гарантийный лист Genau полностью

СЕРВИС

По вопросам работы гири и гарантии обращайтесь в сервис Genau в Кыргызстане.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

Официальный сайт genau.kg