


Беспроводной TENS-массажер Genau G09

Руководство пользователя

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!



Вы только что приобрели продукт, созданный с учетом качества, безопасности и функциональности. Данное оборудование позволяет безопасно и комфортно заниматься спортом, не выходя из дома. Регулярные занятия спортом - один из лучших способов сохранить здоровье. В целях безопасности и сохранения здоровья просим ознакомиться с данной инструкцией перед использованием.

Пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием данного изделия и сохраните их для справки.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Новый массажёр для всего тела основан на сочетании традиционных принципов акупунктуры и моксотерапии с современной биоэлектрической технологией. Устройство воздействует на различные участки тела с помощью импульсных электрических сигналов, способствуя расслаблению мышц, стимуляции биологически активных зон, улучшению кровообращения, снижению чувства усталости и напряжения.

Массажёр помогает снять общее напряжение и поддерживать комфортное самочувствие, особенно подходит для людей, которые длительное время находятся в условиях высокой рабочей нагрузки. Компактный и лёгкий дизайн не ограничивает использование по времени и месту — устройство можно применять в любое время и в любом месте. Надёжный помощник для ежедневного ухода за собой.

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Функции продукта

- Способствует улучшению кровообращения и помогает снизить мышечное напряжение и усталость после длительной нагрузки.
- Поддерживает общее расслабление организма и восстановление после повседневной активности.
- Использует импульсное электрическое воздействие для глубокого массажа мышц, способствуя повышению тонуса и комфорта.

Характеристики изделия


- Высокотехнологичное устройство для ухода за телом, работает с низким уровнем тока, безопасно и надёжно.
- Современный дизайн: простое, компактное и удобное в использовании.
- Интеллектуальная конструкция: 6 режимов работы и 10 уровней интенсивности, один канал с двойным выходом. Возможность переключения 10 уровней интенсивности в каждом из 6 режимов, что позволяет точно подобрать комфортное воздействие. Поддерживаются режимы: массаж, поглаживание, тренировка, сжатие, активация, разминание — всего 6 режимов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подсоедините массажёр к электродам, снимите защитную плёнку с электродов и прикрепите их к участку тела, предназначенному для массажа. Убедитесь, что кожа чистая и сухая, а электроды равномерно прилегают к коже.
- Кратко нажмите кнопку ON/INC (около 2 секунд), чтобы включить устройство, затем нажмите кнопку PROGRAM для переключения режимов. После смены режима интенсивность автоматически сбрасывается до нуля, соответствующий индикатор горит постоянно.
- Используйте кнопки ON/INC или OFF/DEC для регулировки интенсивности. Индикатор интенсивности отображает выбранный уровень. При появлении зелёного индикатора устройство активно.
- По завершении массажа нажмите кнопку OFF/DEC и удерживайте её около 2 секунд для выключения устройства.
- Аккуратно отделите электрод от кожи, снова наклейте защитную плёнку на гелевую поверхность и уберите устройство на хранение.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА И ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

- Подключите USB-кабель к массажёру.
- Подключите USB-кабель к подходящему адаптеру питания (не входит в комплект).
- Полная зарядка занимает около 120 минут. Во время зарядки индикатор мигает, переключаясь между режимами.
- В процессе зарядки индикатор последовательно отображает режимы с 1 по 6; при полной зарядке индикатор горит постоянно.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Решение
Не ощущается стимуляция	Уровень интенсивности слишком низкий	Нажимайте кнопку ON/INC, пока не появится ощущение стимуляции
Не ощущается стимуляция	Гелевый электрод неплотно прилегает к коже	Плотно прижмите гелевый электрод к коже, обеспечив равномерный контакт
Не ощущается стимуляция	Клеевая поверхность гелевого электрода повреждена	Замените гелевый электрод на новый
Не ощущается стимуляция	Клеевая поверхность гелевого электрода загрязнена	См. раздел «Обслуживание и хранение» и очистите гелевый электрод
Электрическая стимуляция слишком слабая	Аккумулятор почти разряжен	Зарядите устройство
Электрическая стимуляция слишком слабая	Клеевая поверхность гелевого электрода повреждена	Замените гелевый электрод на новый

Проблема	Причина	Решение
Электрическая стимуляция слишком сильная	Уровень интенсивности слишком высокий или электрод закреплён неправильно	Нажмите кнопку OFF/DEC, чтобы уменьшить интенсивность, или правильно закрепите гелевый электрод
Стимуляция неожиданно прекратилась	Аккумулятор разряжен	Зарядите устройство
Гелевый электрод не держится на коже	Клеевая поверхность загрязнена или запылена	См. раздел «Обслуживание и хранение» и очистите гелевый электрод
Гелевый электрод не держится на коже	Клеевая поверхность повреждена	Замените гелевый электрод на новый
Кожа краснеет или появляется раздражение	Гелевый электрод неплотно прилегает к коже	Убедитесь, что кожа чистая, и плотно закрепите электрод (не используйте кремы или лосьоны)
Кожа краснеет или появляется раздражение	Клеевая поверхность загрязнена или высохла	См. раздел «Обслуживание и хранение» и очистите гелевый электрод
Кожа краснеет или появляется раздражение	Клеевая поверхность повреждена	Замените гелевый электрод на новый

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Если устройство загрязнено или на гелевом электроде образовались остатки геля, используйте влажную салфетку с мягким мыльным раствором для очистки гелевой поверхности.
- Храните устройство и комплектующие в оригинальной упаковке, если они не используются.
- Эксплуатация, транспортировка и хранение устройства должны осуществляться при температуре от 10 °C до 43 °C и относительной влажности 30–85%. Все значения допускают отклонение ±10%.
- Гелевый электрод необходимо заменить, если он перестал надёжно прилипать к коже. При необходимости замены используйте оригинальные гелевые электроды.

Ограничения условий эксплуатации и хранения

Параметр	Диапазон
Атмосферное давление	500–1060 гПа
Температура	10 °C – 43 °C (50 °F – 110 °F)

Параметр	Диапазон
Относительная влажность	30–85 %

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не используйте устройство в области сердца, выше шеи, а также на участках кожи с заболеваниями (раны, растяжения, ушибы).
- Не используйте устройство при наличии нарушений сердечного ритма, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, злокачественных опухолей, повышенной температуры или гриппа, острых заболеваний, нарушений чувствительности, аномального артериального давления, а также при аллергии на электроды.
- Не используйте устройство одновременно с другими медицинскими приборами или наружными лечебными средствами.
- Не используйте устройство на расстоянии менее 1 метра от оборудования коротковолнового или микроволнового излучения.
- Беременным женщинам, женщинам в послеродовом периоде и детям использовать устройство запрещено.
- Не используйте устройство во время сна или принятия ванны.

ГАРАНТИЯ

Компания Geaui гарантирует высокое качество и надежность своей продукции. Мы стремимся предлагать только лучшее, поэтому на всё наше оборудование предоставляется гарантия.

Внимание! Найдите в коробке официальный гарантийный бланк на листе А4 и не выбрасывайте его на протяжении всего срока использования оборудования.

Примечание: Если вы не нашли в коробке гарантийный лист, просим Вас связаться с сервисом.

Условия гарантии

1. Гарантийный срок начинается с даты продажи товара.
2. Гарантия распространяется на дефекты, вызванные заводским браком или недостатками материалов.
3. Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах.
4. В случае поломки товара в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить данный гарантийный лист и товар в полном комплекте в сервисный центр для диагностики и ремонта.

5. Ремонт или замена товара производится бесплатно в случае подтверждения гарантийного случая.
6. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или транспортировкой;
- повреждения, вызванные воздействием жидкости, огня, химических веществ и других внешних факторов;
- поломки, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации;
- самостоятельное несогласованное с Сервисом вмешательство в конструкцию или ремонт неавторизованными лицами;
- расходные материалы и комплектующие с ограниченным сроком службы (ремни, батареи и т.п.).

Обработка заявки по гарантии

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться к продавцу (место покупки оборудования).

Гарантийный лист Genau полностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Модель	Genau G09
Питание	4,5 В, 150 мА·ч
Аккумулятор	Перезаряжаемый полимерный аккумулятор
Время работы	Около 300 минут
Частота	4–45 Гц
Время полной зарядки	120 минут
Уровни интенсивности	10
Режимы стимуляции	6
Клеящиеся электроды	Гелевые пластины, проводящая углеродная плёнка, PET, PE-плёнка
Изготовитель	Zhejiang Lijiujia Sports Equipment Co., Ltd., No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang, China

СЕРВИС

По вопросам работы миостимулятора и гарантии обращайтесь в сервис Genau в Кыргызстане.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

Официальный сайт genau.kg