

Genau Fresh Air 6L WiFi аба нымдагычы

Колдонуучунун колдонмосу

Котормо автоматтык түрдө жасалган.

КОЛДОНУУЧУНУН КОЛДОНМОСУ



Genau Fresh Air 6L WiFi аба нымдагычы.

КООПСУЗДУК ТЕХНИКАСЫН САКТОО БОЮНЧА ЭСКЕРТҮҮ

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Буюмдун иштөө мөөнөтүн узартуу жана бузулууларды болтурбоо үчүн пайдалануу учурунда нускамаларды аткарыңыз жана бул колдонуучунун колдонмосун кийинчерээк колдонуу үчүн сактап коюңуз.

Колдонуу учурундагы сактык чаралары


1. Кубат шнурун жана аксессуарларды бузулуу белгилери бар-жогуна текшериңиз. Алар бузулган болсо, нымдагычты колдонбоңуз жана маселени чечүү үчүн кардарларды колдоо кызматына кайрылыңыз.
2. Сураныч, 220-240 В, 50/60 Гц кубат булагын колдонуңуз.
3. Ташуу учурунда буюмдун бузулушун болтурбоо үчүн, нымдагычтын негизинин ички пластинасы бекитилген жана пенопласт менен корголгон. Ашыкча толуп кетүүдөн, агып кетүүдөн ж.б. сактануу

үчүн, колдонуудан мурун аны алып салыңыз.

4. Нымдагычты балдар жана үй жаныбарлары жетпеген жерде сактаңыз.
5. Колдонуу учурунда приборду кургак жана тегиз столго же полго коюңуз.
6. Нымдын тийишин болтурбоо үчүн приборду дубалдардан, жыгач эмеректерден жана башка электр приборлорунан алыс кармаңыз.
7. Аба кирүүчү жерин бөгөттөөдөн жана нымдагычтын бузулушунан сактануу үчүн приборду килемдерге же сүлгүлөргө КОЮБАҢЫЗ.
8. Нымдагычты плиталар, духовкалар же радиаторлор сыяктуу жылуулук булактарынан алыс кармаңыз.
9. Нымдагычтын негизги бөлүктөрүн бузбоо үчүн резервуардагы буу берүүчү түтүккө сууну КУЮБАҢЫЗ.
10. Нымдуулуктун так эместиги $\pm 15\%$ түзөт жана буюмдун нымдуулук сенсору өзүнүн тегерегиндеги нымдуулукту гана аныктай алат. Аралык канчалык чоң болсо, нымдуулуктун так эместиги ошончолук чоң болот.
11. Нымдуулукту 40%-60% деңгээлинде көзөмөлдөө сунушталат, бул адам организми үчүн эң ыңгайлуу нымдуулук. Нымдуулукту өз муктаждыктарыңызга жараша да тууралай аласыз.
12. Сураныч, резервуарга суу куюңуз. "MAX" белгисинен ашыруубаңыз жана сууну түздөн-түз негизге куюбаңыз, антпесе бул бузулууга алып келет.
13. Бузулууну болтурбоо үчүн сууну аба чыгуучу жерден КУЮБАҢЫЗ.
14. Суу резервуарына жана негизге эфир майын же дарылык таблеткаларды КОШПОҢУЗ. Зарыл болсо, майды эфир майы үчүн бөлүккө кошуңуз.
15. Электр тогу сокпош үчүн кубат шнуруна же сайгычка нымдуу кол менен КОЛ ТИЙГИЗБЕҢИЗ.
16. Колдонуу учурунда насадканы бузбоо үчүн аны жаппаңыз.
17. Тобокелдикти болтурбоо үчүн резервуарды тазалоодон мурун приборду өчүрүп, сайгычты розеткадан чыгарыңыз.
18. Колдонуу учурунда приборду жылдырбаңыз жана жантайтпаңыз.
19. Прибор колдонулбаганда, аны өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз, буюмду тазалап, кургатыңыз, андан кийин салкын жана кургак жерде сактаңыз.
20. Буюмду ажыратпаңыз жана оңдобоңуз, антпесе бул электр тогу урушуна же нымдагычтын бузулушуна алып келет.
21. Нымдагычтын негизин, кубат шнурун, сайгычты сууга САЛБАҢЫЗ.

АБА НЫМДАГЫЧЫҢЫЗ ЖӨНҮНДӨ


Түзүлүшү



Сүрөттө:

1. Чачыратуучу насадка
2. Суу резервуарынын капкагы
3. Чачыратуучу түтүк
4. Суу резервуары
5. Дисплей
6. Башкаруу панели
7. Эфир майлары үчүн бөлүк
8. Аба өткөргүч
9. Негиз

Дисплей экраны



Сүрөттө:

1. Санариптик дисплей (таймер, нымдуулук)
2. Абанын учурдагы нымдуулугу
3. Wi-Fi индикатору
4. Нымдатуу деңгээлин көрсөтүү (бардыгы 7 деңгээл)
5. Туруктуу нымдуулуктун индикатору
6. Күйгүзүү/өчүрүү, Wi-Fi индикатору
7. Таймер / уйку режими
8. УК функциясы / ысык буу
9. Нымдуулук / жарык диоддук индикатор


КАНТИП КОЛДОНУУ КЕРЕК

КАДАМ 1




Приборду тегиз жана кургак столго коюңуз

КАДАМ 2




Суу резервуарынын капкагын алыңыз

КАДАМ 3




Негизден пахта материалын алып салыңыз

КАДАМ 4




Резервуарды тазалаңыз

КАДАМ 5



Суу резервуарын негизге орнотуңуз

КАДАМ 6



Суу резервуарына суу куюңуз ("MAX" белгисинен төмөн).

КАДАМ 7



Капкакты орнотуңуз, сайгычты розеткага сайып, приборду күйгүзүңүз

Функциялардын сүрөттөлүшү

Эскертүү: Нымдагычты эки жол менен башкара аласыз: сенсордук баскыч жана алыстан башкаруу пулту.

Кубат

Нымдагычты күйгүзүү үчүн кубат баскычын басыңыз, чачыратуунун көлөмү демейки боюнча төртүнчү деңгээлге коюлган, аппаратты өчүрүү үчүн кубат баскычын дагы бир жолу басыңыз.

Wi-Fi

Кубат баскычын 3 секунд бою басып туруңуз, СКД дисплейиндеги Wi-Fi белгиси жана жыпылыктайт, аппарат байланыштыруу режимине кирет, аппаратты байланыштыруу үчүн тиркеменин колдонуу нускамаларын аткарыңыз.

Көңүл буруңуз Wi-Fi тармагы 5G тармагын колдоно албайт.

Нымдатуу деңгээлин тууралоо (-) (+)

Нымдатуу кубаттуулугун тууралоо үчүн (-) же (+) баскычын басыңыз, светодиоддук дисплейдеги нымдатуу деңгээлинин индикатору тиешелүү түрдө күйөт.

УК

УК: ультрафиолет стерилизациялоочу жарыкты күйгүзүү жана өчүрүү үчүн кыска басыңыз.

Көңүл буруңуз УК жарыгы адамдын териси менен көзүнө зыян келтирет, ал иштеп жатканда УК жарыгынын таасирин болтурбоо үчүн суу резервуарын ачпаңыз.

Ысытуу

3 секунд бою узак басуу жылытуу функциясын күйгүзөт жана өчүрөт.

Туруктуу нымдуулукту тууралоо

1. Туруктуу нымдуулукту тууралоону баштоо үчүн туруктуу нымдуулук баскычын басыңыз, нымдуулукту тууралоо үчүн (-) же (+) басыңыз: 45%-95%.
2. 5 жолу жыпылыктагандан кийин туруктуу нымдуулук индикатору күйөт, бул туруктуу нымдуулукту тууралоо ийгиликтүү аткарылганын билдирет.

Эскертүү: нымдуулук деңгээли туруктуу нымдуулук режиминде автоматтык түрдө жөнгө салынбайт, сураныч, аны биринчи кезекте коюңуз.

Жарыкты тууралоо

Жарык баскычын узак басуу жарыкты күйгүзөт жана өчүрөт.

Убакытты тууралоо

1. Таймер функциясын иштетүү үчүн таймер баскычын басыңыз, убакытты коюу үчүн (-) же (+) баскычын басса болот: 1-12 саат. Керектүү убакытты тандаңыз, сандар 5 с иштебей, автоматтык түрдө ырасталгандан кийин күйөт, бул убакытты коюу ийгиликтүү болгонун билдирет.
2. Белгиленген убакыт иштегенден кийин нымдагыч иштөөсүн токтотуп, күтүү режимине өтөт.
3. Таймердин абалын текшергиңиз келсе, сураныч, таймер баскычын басыңыз.

Уйку режими

Уйку режимине кирүү үчүн уйку режими баскычын басып туруңуз. LED-дисплей үч жолу жыпылыктагандан кийин өчөт. Уйку режиминде каалаган баскычты басуу приборду уйку режиминен чыгарат. Дисплей кайра күйөт.

СУУНУН ЖЕТИШСИЗДИГИНЕН КОРГОО, ТАЗАЛОО ЖАНА ТЕЙЛӨӨ

Суунун жетишсиздигинен коргоо

Суунун көлөмү өтө аз болсо, аппарат автоматтык түрдө өчөт, ал эми индикатор жыпылыктайт. Сураныч, аны электр тармагынан ажыратып, суу кошуңуз.

Тазалоо жана тейлөө

1. Нымдагычты өчүрүп, сайгычты розеткадан чыгарыңыз.
2. Резервуарды алып, резервуардан жана негизден сууну төгүңүз.
3. Суу резервуарын тазалаңыз: тазалоо үчүн жумшак кездемени колдонуп, резервуарды жакшылап аарчыңыз.
4. Негизди тазалаңыз: майда боштуктарды тазалоо үчүн щётканы колдонуңуз, башка жерлерди аарчуу үчүн жумшак сүлгү колдонуңуз.

Сактануу: 1. Негизди, адаптерди же чачыратуучу түтүктү сууга САЛБАҢЫЗ. 2. Сууну чачыратуучу тешикке киргизбөөгө көңүл буруңуз. 3. Нымдагычты тазалоо үчүн уксусту жана агартуучу затты аралаштырбаңыз!

Сактоодо сактык чаралары

Эгер нымдагыч узак убакыт колдонулбаса, сураныч, нымдагычты жана буюмдарын тазалап, кургатыңыз, андан кийин салкын жана кургак жерде сактаңыз.

СУРООЛОР ЖАНА ЖООПТОР

Көйгөй	Себеби	Чечим
Дисплей күйбөйт	Сайгыч сайылган эмес/розеткада кубат жок	Башка розеткага туташтырыңыз/ алмаштырыңыз
Буу жок/аз буу	Суу резервуарында суу жетишсиз	Суу резервуарына суу кошуңуз ("MAX" белгисинен төмөн).
Буу жок/аз буу	Аба чыгуучу жер бөгөттөлгөн	Розетканы бир нерсе бөгөттөп жатабы текшериңиз, сураныч, аны алып салыңыз. Сураныч, нымдагычты кургак жана тегиз столго коюңуз.
Буу жок/аз буу	Суу резервуары негизге туура орнотулган эмес.	Аппараттын негизинен сууну төгүңүз, суунун агышын камсыз кылуу үчүн суу резервуарын жана негизди тегиздеңиз, андан кийин нымдагычты иштетиңиз.
Буюмдун нымдуулугу жана гигрометр менен өлчөнгөн нымдуулук бири-биринен айырмаланат	1. Өнөр жай стандарты боюнча нымдуулуктун так эместиги: $\pm 15\%$. 2. Гигрометр менен нымдагычтын ортосундагы аралык өлчөө натыйжаларына таасир этет	Өлчөө үчүн гигрометрди нымдагычтын жанына коюу сунушталат, так эместик азыраак болот
Эфир майын кошууга болобу	1. Эфир майын түздөн-түз суу резервуарына же негизге кошпоңуз, антпесе бул бузулууга алып келет. 2. Аны көрсөтүлгөн бөлүккө гана кошуңуз.	Эфир майын түздөн-түз суу резервуарына же негизге кошпоңуз. Аны көрсөтүлгөн бөлүккө гана кошуңуз.
Агып кетүү	1. Сууну түздөн-түз негизге кошуу 2. Тегиз эмес бетте колдонуу 3. Колдонуу учурунда нымдагычты жылдыруу 4. Чыгуучу тешикке суу куюу 5. Аппараттын сынышы/ бузулушу	1. Сураныч, сууну түздөн-түз негизге эмес, резервуарга куюңуз. 2. Нымдагычты ар дайым кургак жана тегиз жерге коюңуз. 3. Колдонуу учурунда нымдагычты жылдырбаңыз. 4. Чыгуучу тешикке суу куюбаңыз. 5. Аппаратты сындырбаңыз жана бузбаңыз

САКТАНУУ ЖАНА КӨҢҮЛ БУРУУ

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Сактануу

1. Уруксатсыз бул аппаратты ажыратпаңыз, оңдобоңуз жана өзгөртпөңүз.
2. Бактысыз окуяларды болтурбоо үчүн бул аппаратты балдар жетпеген жерде сактаңыз жана балдарга аны колдонууга же башкарууга уруксат бербейиз.
3. Бузулуу пайда болгон учурда, сураныч, аппаратты дароо электр тармагынан ажыратып, өндүрүүчүгө же сатуудан кийинки кардарларды тейлөө кызматына кайрылыңыз.
4. Толтурууда жана тазалоодо сайгычты розеткадан чыгарыңыз.
5. Кубат шнуру бузулган же аппарат түшүп кеткен же сынган болсо, сураныч, колдонуудан мурун оңдоо жана текшерүү үчүн адистешкен адисти чакырыңыз.
6. Бул аппаратты утилизациялоодо кубат шурун, ошондой эле мүмкүн болгон бардык компоненттерди кесип салыңыз.
7. Колдонуудан мурун бактысыз окуяны болтурбоо үчүн сайгыч бузулбаганына ишенип алыңыз.
8. Электр булагынын чыңалуусу бул аппараттын номиналдык чыңалуусуна дал келерин текшериниз.
9. Аппаратты сууга салбаңыз, нымдуу абалда пайдаланбаңыз.
10. Бардык жылуулук булактарынан алыс сактаңыз.

Көңүл буруңуз

1. Кубат булагы жана чыңалуу аппараттын номиналдык чыңалуусуна дал келиши керек. Чыңалуу дал келбесе, жергиликтүү дилерге кайрылыңыз жана буюмду колдонбоңуз.
2. Сураныч, аппаратты кадимки бөлмө температурасында (10-40 °C) колдонуңуз.
3. Буюм жантайып кетпеши үчүн аны тегиз жана туруктуу абалда орнотуңуз.
4. Электр тогу сокпош үчүн кубатты туташтыруу жана ажыратуу үчүн нымдуу колдорду колдонбоңуз.
5. Аппарат жантайса, сураныч, анын менен иштөөдөн мурун кубатты өчүрүңүз.
6. Иштеп жатканда суу резервуарын койбоңуз.
7. Иштеп жатканда жылдырбаңыз, тазаланбаңыз, суу кошпоңуз.
8. Тазалоо учурунда кубатты өчүрүү зарыл.
9. Тазалоо учурунда негизге суу кирбесин.
10. Буюмду бузбоо үчүн суу резервуарын жана жуугучту тазалоо үчүн зым жана ушул сыяктуу курч нерселерди колдонбоңуз.
11. Аппараттын компоненттерин ажыратпаңыз.
12. Балдарга бул аппарат менен иштөөгө уруксат бербейиз.
13. Толтуруу жана тазалоо учурунда приборду электр тармагынан ажыратыңыз.
14. Бул прибор физикалык, сезүү же акыл-эс жөндөмдүүлүгү чектелген, ошондой эле тажрыйбасы жана билими жетишсиз адамдар (балдарды кошо алганда) тарабынан колдонууга арналган эмес, эгер алар көзөмөл астында болбосо же алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адам тарабынан приборду колдонуу боюнча нускамалар берилбесе.

15. Кубат шнуру бузулган болсо, коркунучту болтурбоо үчүн аны өндүрүүчү, анын сервис агенти же ушул сыяктуу квалификациясы бар адамдар алмаштырышы керек.

УЛЬТРАФИОЛЕТ СТЕРИЛИЗАЦИЯСЫ

Ультрафиолет стерилизациясынын артыкчылыктары

1. Уулуу же зыяндуу жан-жактуу продуктуларды өндүрбөйт, суудагы АОС курамын көбөйтпөйт.
2. Жогорку бактерициддик натыйжалуулукка ээ, бул коопсуз жана ишенимдүү иштөөнү камсыз кылат.
3. Дезинфекциялоо натыйжасына суунун температурасы таасир этет, pH мааниси анча чоң эмес.
4. Жагымсыз жытты жок кылып, органикалык кошулмалардын издерин ажырата алат.
5. Энергияны аз керектейт.

Колдонуу учурундагы сактык чаралары

Көңүл буруңуз Бул аппарат УК-прибору менен жабдылган. Аппаратты туура эмес колдонуу же УК-лампанын корпусунун бузулушу коркунучтуу УК-С нурлануусунун чыгышына алып келиши мүмкүн. Ультрафиолет нурлануусу өтө аз дозада да көздүн жана теринин бузулушун пайда кылышы мүмкүн.


1. Адамдардын жана жаныбарлардын көзүнө жана терисине зыян келтирбөө үчүн УК-нурлануусун колдонуу учурунда резервуарды ачууга тыюу салынат.
2. Суудагы булганыч жана бөлүкчөлөр УК-стерилизацияга чоң таасир этет, бул ультрафиолет жарыгынын өтүшүнө жана стерилизациянын натыйжасына таасир этет. Дезинфекциялоо натыйжасынын төмөндөшүн болтурбоо үчүн раковинаны үзгүлтүксүз тазалап, таза сууну алмаштырып туруңуз.
3. Балдарга колдонууга тыюу салынат, сураныч, аппаратты балдар жетпеген жерде сактаңыз.
4. Приборду колдонуудан мурун УК-лампанын капкагы бузулбаганына ишенип алыңыз.
5. УК-лампа бузулган болсо, аппаратты колдонууну токтотуңуз, андан ары колдонуудан мурун оңдоо үчүн сервис кызматына же адиске кайрылыңыз.
6. Аппаратты тазалоодо же колдонууда УК-лампаны бузбаганга этият болуңуз.

WI-FI БОЮНЧА НУСКАМА

Жүктөп алуу жана катталуу

1. Тиркемени жүктөп алыңыз: Tuya Smart.
2. Эсеп түзүңүз.


Wi-Fi функциясын иштетүү



Кубат баскычын 3 с бою узак басыңыз, СКД дисплейиндеги Wi-Fi белгиси жыпылыктай баштайт.

Тиркемени тармакка туташтыруунун сүрөттөлүшү

КАДАМ 1



Түзмөк кошуу

КАДАМ 2




"Small Home Appliances" тандап, Аба нымдагычты (WiFi) басыңыз

КАДАМ 3




Wi-Fi тандап, сырсөздү киргизиңиз (2.4G Wi-Fi гана колдоого алынат)

КАДАМ 4




Индикатор тез жыпылыктай баштаганын текшериңиз

КАДАМ 5



"+" басып, туташууну күтүңүз


КАДАМ 6



Ийгиликтүү туташуу


Функциялар дисплейи

КАДАМ 1




Которгуч (Күйгүзүү/Өчүрүү)

КАДАМ 2



Нымдуулукту коюу (45%-95%)

КАДАМ 3



Нымдуулук деңгээлин коюу (1-7 деңгээл)


Кошумча функциялар

КАДАМ 4



Кайра санак/таймерди коюу (1-12 саат)

КАДАМ 5




Стерилизация/УК жарыгы

КАДАМ 6



Ысык буу

КАДАМ 7




Светодиоддук лампа

Көп колдонуучулуу жабдууну колдонуу боюнча нускамалар

Эскертүү: Жаңы колдонуучулар тиркемени жүктөп алып, эсепти каттоодон өтүшөт!


Биринчи колдонуучу түзмөктү жаңы колдонуучу менен бөлүшүү үчүн төмөнкү кадамдарды аткара алат.

КАДАМ 1



Оң жактагы жогорку бурчту басыңыз

КАДАМ 2



Түзмөктү бөлүшүү

КАДАМ 3



Биргелешип колдонууну кошуу

КАДАМ 4



Аккаунт менен бөлүшүү

КАДАМ 5

Ийгиликтүү кошулду

Тиркемени өчүрүү боюнча нускама

КАДАМ 1

Оң жактагы жогорку бурчту басыңыз

КАДАМ 2

Түзмөктү өчүрүү

КАДАМ 3

Ажыратуу жана маалыматтарды тазалоо

КЕПИЛДИК

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Genau компаниясы өз продукциясынын жогорку сапатына жана ишенимдүүлүгүнө кепилдик берет. Биз эң мыктысын гана сунуштоого умтулабыз, ошондуктан биздин бардык жабдууларга кепилдик берилет.

Көңүл буруңуз! Кутудан А4 барагындагы расмий кепилдик бланкын таап, аны жабдууну колдонуунун бүткүл мөөнөтү бою ыргытпаңыз.

Эскертүү: Эгер кутудан кепилдик барагын таппасаңыз, тейлөө кызматына кайрылуунузду суранабыз.

Кепилдиктин шарттары

- Кепилдик мөөнөтү товар сатылган күндөн тартып башталат.
- Кепилдик заводдук кемчиликтен же материалдардын кемчиликтеринен келип чыккан бузулууларга жайылтылат.
- Кепилдик тейлөө ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунда жүргүзүлөт.
- Товар кепилдик мөөнөтүнүн ичинде бузулган учурда сатып алуучу диагностика жана оңдоо үчүн тейлөө борборуна ушул кепилдик барагын жана товарды толук топтому менен көрсөтүшү керек.
- Кепилдик учуру тастыкталган учурда товарды оңдоо же алмаштыруу акысыз жүргүзүлөт.
- Кепилдик төмөнкү учурларга жайылтылбайт:
 - туура эмес колдонуудан же ташуудан келип чыккан механикалык бузулуулар;
 - суюктуктун, оттун, химиялык заттардын жана башка тышкы факторлордун таасиринен келип чыккан бузулуулар;
 - колдонуу боюнча нускамаларды сактабоодон келип чыккан бузулуулар;
 - конструкцияга Тейлөө кызматы менен макулдашылбаган өз алдынча кийлигишүү же ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан оңдоо;
 - чыгым материалдары жана кызмат мөөнөтү чектелген тетиктер (кайыштар, батареялар ж.б.).

Кепилдик боюнча арызды кароо

Кепилдик тейлөөнү алуу үчүн сатып алуучу сатуучуга (жабдуу сатып алынган жерге) кайрылышы керек.

Genau кепилдик барагы толугу менен

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Параметр	Мааниси
Модель №	Genau Fresh Air 6L WiFi

Параметр	Мааниси
Түзмөктүн аталышы	Ультраүндүү + гибриддик нымдагыч
Суу резервуары	6 литр
Чыңалуу	100-240 В
Жыштык	50/60 Гц
Керектөө	25 Вт (муздак буу) - 80 Вт (ысык буу)
Өндүрүмдүүлүк	120-350 мл
Иштөө убактысы	20-50 саат

ТЕЙЛӨӨ

Чогултуу, нымдагычтын иштеши жана кепилдик боюнча суроолор менен Кыргызстандагы Genau тейлөө кызматына кайрылыңыз.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

Расмий сайт genau.kg